

Uživatelský manuál pro AUDIO aparát

Ovládání audio aparátu je snadné a jednoduché a časem to zvládne každý. Vstupní tablo na který je aparát připojený je ovládané digitálně a má pevně nastavené časy a tak nelze jako u analogového systému ovlivnit tyto časy. Jedná se o čas vyzvánění od vchodového tabla do bytu, čas hovoru, čas otevření zámku, protože tyto časy jsou nastaveny pevně a může je změnit pouze instalační technik.

Pozor! Tlačítka na aparátu jsou senzorická, dotyková, snímají dotyk prstu, nejsou mechanická!

Standardně jsou nastaveny v TABLE tyto časy: ČAS vyzvánění od vchodového TABLA do bytu - 30s, ČAS hovoru mezi vstupním tablem a bytem - 90s, ČAS sepnutí zámku ve vstupních dveřích - 10s

Mezi vstupním tablem a připojenými aparáty lze uskutečnit pouze JEDEN hovor a zbylé aparáty jsou v tu dobu blokovány a tak nelze odposlouchávat probíhající hovor.

Aparát pracuje jako standardní bytový telefon. Po stisknutí tlačítka na vchodovém table požadovaného jména začne vstupní tablo vydávat až po dobu 30s tón, značící vyzvánění v požadovaném bytě. V bytě začne v tu dobu vyhrávat uživatelem nastavená melodie také po dobu 30s. Volaný musí do tohoto limitu zvednout sluchátko na aparátu a tím přijme hovor od návštěvníka u vstupního tabla a zároveň začne na LED displeji aparátu odpočet zbývajících času hovoru, tedy standardně 90s a po uplynutí času se hovor ukončí. Pouze během doby vyzvánění a také samozřejmě během doby hovoru lze otevírat vstupní dveře tak že se jednou stiskne tlačítko "ZÁMEK". V jiných případech není možné v tomto digitálním systému otevírat vstupní dveře!

NASTAVENÍ možností a melodií audio aparátu:

Vstup do režimu nastavení aparátu se provádí při zavěšeném sluchátku. Stisknete po dobu minimálně 3 sekund tlačítko "MENU" až uslyšíte táhlý tón potvrzující vstup do interního nastavení aparátu. Na LED displeji se zobrazí nápis "User set-" a tímto jste úspěšně vstoupily do nastavení aparátu. Teď si můžete změnit nastavení požadované funkce podle tabulky. Mezi jednotlivými funkcemi od 1-xx až 8-FS se přepíná pomocí tlačítka "MENU" po každém stisknutí se přeskočí na další funkci a to pořád dokola než nastavení ukončíte tak že stisknete tlačítko "KONEC" nebo zvednete sluchátko. Hodnotu či parametr v jednotlivých funkcích měníte za pomoci tlačítek "šipka nahoru/ šipka dolů" na požadovanou hodnotu či parametr.

- 1-xx (01-12) - Volba jedné z 12ti melodií které lze přiřadit ke zvonění přicházející od vstupního TABLA
- 2-xx (01-12) - Volba jedné z 12ti melodií které lze přiřadit ke zvonění přicházející od jiného bytu (INTERKOM)
- 3-xx (01-12) - Volba jedné z 12ti melodií které lze přiřadit ke zvonění přicházející od CHODBY u dveří bytu
Upozornění: Aparát při stisku tlačítka na chodbě přehrává celou melodii a některé melodie trvají i několik desítek sekund proto má aparát na výběr i dva krátké GONGY.
- 4-xx (01-09) - Úroveň hlasitosti vyzvánění melodií
- 5-xx (01-04) - Počet vstupních dveřních stanic pokud jsou připojeny v systému a zobrazí se po zvednutí sluchátka v klidovém stavu aparátu a umožní tak uskutečnit spojení (hovor)
- 6-xx (01-32) - Počet bytových aparátů zobrazující se ve funkci INTERKOM.
- 7-xx (01-03) - Pokud je v bytě více aparátů tak se nastaví takto - hlavní (0) nebo jeden z podružných aparátů (1-3)
- 8-FS - Uvedení aparátu do továrního nastavení. Po stisknutí tlačítka "šipka nahoru" napíše aparát na LED displej "YES" a po následném potvrzení, tedy znova stisknutím tlačítka "šipka nahoru" dojde k nastavení hodnot na tovární a následně aparát napíše jako potvrzení na LED displej "SUCC".

PŘÍDAVNÉ FUNKCE APARÁTU :

Jedná se o "zpětné volání do vstupního tabla", "INTERKOM" a "volání dalšího aparátu ve stejné bytě". Tyto všechny funkce lze jednoduše spustit tak že v klidovém stavu audio aparátu se zvedne sluchátko a následně se na LED displeji zobrazí běžící text INNER CALL jako informace o vstupu do těchto funkcí a zobrazí se první možnost volání "DS - 1". Za pomoci "šipek nahoru/dolů" si zvolíte požadované volání a uskutečníte ho stiskem tlačítka "MENU".

"DS - 1" - Zpětné volání do dveřní stanice číslo jedna (vstupního tabla) (rozsah DS - 1 až DS - 4)

"C- xx" (rozsah 00-31) INTERKOM, volání požadovaného bytu (POZOR byt číslo 32 má zde číslo 00, C - 00)

"ALL" volání všech podružných aparátů ve stejném bytě

Směr demontáže (vysunutí) celého aparátu z jeho držáku
Kabelové připojení je na odnímatelné konektory



Informační LED display

Tlačítko "MENU"

Tlačítko "šipka nahoru"

Tlačítko "KONEC"

Tlačítko "šipka dolů"

Tlačítko "ZÁMEK"
(pro otevírání dveří)

Tlačítko "ZÁMEK 2"
(nemá využití)